



## **CAR FAIL SAFE**

**4,8-6V**

## **HANDLEIDING**

Wij danken u voor de aankoop van dit Fusion product. Wij raden u aan deze handleiding grondig door te lezen alvorens dit product te gebruiken.

### **Gebruik**

Deze eenvoudige fail safe module zal geactiveerd worden bij totaal signaalverlies, sterke storing van het radiosignaal of te lage spanning van de ontvangstaccu.

Sluit de failsafe aan op het ontvangstkanaal dat u wenst te gebruiken en sluit de betreffende servo aan op de uitgang van de failsafe, respecteer de polariteit.

Zet uw radiobesturing aan en beweeg de servo in de positie die moet aangenomen worden indien het signaal gestoord wordt. Druk langdurig op de failsafe drukknop tot de rode LED oplicht, laat vervolgens de drukknop los. De LED zal minstens 3 maal knipperen ter bevestiging van de instelpositie.

Controleer de juiste werking van de failsafe door de zender uit te schakelen. Indien de failsafe de servo niet in de geprogrammeerde positie stelt dient u de instelprocedure te herhalen. Bij juiste programmatie wordt de failsafe positie gememoriseerd en dient u de programmatie enkel te herhalen als u een nieuwe servopositie wil instellen.

**EXCLUSIEVE VERDELING:**

**PRO**  
MODELS  
DISTRIBUTION

**Pro Models bvba**  
Geelseweg 80  
2250 Olen  
tel +32 (0)14 259283  
fax +32 (0)14 259289  
info@promodels.be

**#FS-FS02** v.290708FV

