# Instructions pour l'installation du logiciel 3G FL 760

Ce CD-ROM contient la version de mise à jour V2.1 du software, une version V2.0 ainsi que l'interface graphique GUI (Graphical User Interface) de paramétrage de votre module 3G. A la suite, vous trouverez les instructions pour installer le logiciel, les mises à jour et la configuration sur votre PC.

# 1. Installation du logiciel

Merci de cliquer sur "setup.exe" pour lancer l'installation.



Une boite de dialogue s'ouvre. Cliquer sur "Next" pour passer à l'étape suivante.



Sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez installer le logiciel et cliquer sur "Next"

i₿ 3G ¥2.1	
Select Installation Folder	
The installer will install 3G V2.1 to the following folder.	
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below	w or click "Browse".
Eolder: C:\Program Files\ALIGN\3G V2.1\	Biowse
Install 3G V2.1 for yourself, or for anyone who uses this computer:	<u>D</u> isk Cost
⊙ Everyone	
◯ Just <u>m</u> e	
Cancel < <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >

Cliquer sur "Next" pour démarrer l'installation.

₩ 3G ¥2.1	
Confirm Installation	
The installer is ready to install 3G V2.1 on your compute	a,
Click "Next" to start the installation.	
Cancel	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext>

Lorsque l'installation est terminée, cliquer sur "Close" pour sortir.

j <mark>≓</mark> 3G ¥2.1			_ 🗆 🔀
Installation Complete			
3G V2.1 has been successfully installed.			
Click "Close" to exit.			
Please use Windows Update to check for	r any critical updal	tes to the .NET Frame	ework.
	Cancel	< <u>B</u> ack	

A la suite de l'installation, les deux icônes ci-dessous se trouvent sur votre bureau.



Vous trouverez un nouveau dossier nommé "ALIGN 3G" dans le menu "démarrer / tous les programmes". Il y a trois fichiers dans ce dossier : Deux sont pour la mise à jour du soft "V2" et "V2.1" le troisième est "3G V2.1" pour lancer le logiciel de configuration (GUI).



# 2. Instructions de mise à jour du module 3G

Merci de faire la mise à jour en V2.1 du module 3G FL760 avant de le configurer avec le logiciel.

Double cliquer "V2.1 Update.exe" pour démarrer. Sélectionner votre langue.



Si le driver du câble n'a pas encore été installé, le système va l'installer automatiquement lors du lancement de l'interface ou de la mise à jour V2.1. La fenêtre DOS ci-dessous est lancée.



Connecter le câble USB et le "3G Link" comme indiqué et cliquer sur "YES" pour passer à l'étape suivante.



Connecter le câble en "Y" au capteur 3G et au "3G Link" comme indiqué.



Cliquer sur "YES" pour débuter la mise à jour du capteur.

¥2.1 Update 🛛 🔀
Your 3G can update to V2.1, are you sure?
是(Y) 否(N)

Cliquer su "NO" pour annuler la mise à jour.

V2.1 Update

La mise à jour se passe comme indiqué ci-dessous.

Merci de vérifier à nouveau si le câble est bien connecté. Cliquer sur "YES" pour passer à l'étape suivante.



Connecter le câble en "Y" à l'unité principale 3G et au "3G Link" comme indiqué.



Cliquer sur "YES" pour débuter la mise à jour de l'unité principale.

¥2.1 Update 🛛 🔀
Your 3G can update to V2.1, are you sure?
是(Y) 否(N)

Cliquer su "NO" pour annuler la mise à jour.

La mise à jour se passe comme indiqué ci-dessous.



Après que la mise à jour soit terminée, positionner les deux potentiomètres de gain AIL et ELEV à 12h (50%).



¥2.1 Update 🛛 🔀
3G FL760 updated to V2.1!!
確定

Cliquer sur "OK" pour sortir.

## 3. Instruction de l'interface PC (GUI)

Cliquer "Démarrer"  $\rightarrow$  "Programmes"  $\rightarrow$  ALIGN 3G  $\rightarrow$  3G V2.1

	12	积式集(P)		3DVIA Composer V6R2010	×			
	<b>U</b> :::	177-124		ACD Systems	۲			
	3	<b>文件</b> ①	۱ 🛅	ALIGN 3G	-	20	3G ₩2.1	
onal	-	設定(5)		Autodesk avast! Antivirus	*	99	V2 Update V2.1 Update	
ssi	D	搜尋(C)		Castle Link	۲			
Profe	?	說明及支援(出)	Ē	CoreIDRAW 9	8 <b>.</b>			
s XP		執行(R)						
wopu	P	登出 Administrator(L)						
Ŵ	0	電腦關機(U)						
2	月用	(d 🚽 ) : 🐼 👦 4e 9	<b>1</b>	🔄 🖸 🌳 🌶 🍎 🛯 🖻			💋 Adobe Photoshop - [.	

Ou, double cliquer sur le raccourci "3G V2.1" qui se trouve sur votre bureau.



L'écran titre suivant apparaît :



Sélectionner votre langue. Ici par exemple l'anglais.

de 3G ¥2.1					×
	ALIGN				
		6	J		
		-176	50	V2.1	
	3Axe SMM IZbit	•) Easy Energy Stable 🔬	5755 CTP 300Hz	RoHS	
			(L (L Ch En Ge	anguage) anguage) inese glish rman	

Le logiciel lance l'interface de réglages après que vous ayez sélectionné la langue. Cet interface vous permet d'ajuster les paramètres sur : les ailerons, la profondeur, l'anticouple et divers autres paramètres. L'interface vous permet aussi de vérifier vos paramètres.



Merci de connecter le câble en "Y" au capteur et à l'unité centrale du 3G. Après que tout soit connecté, allumer votre émetteur et en suite la réception de votre modèle. ATTENTION : Dans le cas d'un modèle à propulsion électrique, débrancher deux câbles du moteur pour éviter une mise en route intempestive.

Illustration de la connexion.



Activer la liaison entre le logiciel et les deux modules en cliquant sur le bouton "3G Link". Ci-dessous vous pouvez voir qu'il est en cours de connexion. Le logiciel charge automatiquement les paramètres de votre unité centrale 3G.

#### 3G ¥2.1 Aileron Parameter Setting | Elevator Parameter Setting | Rudder Parameter Setting | Miscellaneous Setting | Command display | 3G Setting display Aileron Cnotrol Rate K -± 🕅 80 Aileron Total Gain Con (Language). + \* 70 🂪 Link Link Up Roll Lock Gain Adjustment 70 K -+ \* Write Settings Read Settings Roll Stop Gain Adjustment H -**+ X** 20 Open Setting File Save Setting File **Roll EXP Level Settin** + \* 1 Setting \* Confirm the 3G control-unit, sensor, and programming cable are connected via the Y-cable harness, then turn on the power on radio TX and RX. After 3G's normal startup sequence completes, click on this $^{+3}$ 3G Link, j button to establish data connection between PC and 3G system. Successful connection will be indicated by the $^{-1}$ Link Up j status under the $^{-3}$ G Link j button. The program will automatically read the current 3G setting parameters upon link up. 3G sensor 36 Update Note: Disconnect two motor wires to prevent accidental startup of the helicopter while programming the 3G system. 3G link cable Y cable harness 3G controlle

## Connexion

### Connecté



Vous pouvez cliquer sur le bouton "Write Setting" pour envoyer vos paramètres à l'unité centrale 3G. Ou cliquer sur "Read Settings" pour lire les paramètres de votre unité centrale 3G. Durant le chargement ou la lecture des paramètres l'interface est en mode "Linking Up" (Connexion).

ron Parameter Setting	Elevator Parameter Setting Rudder Parameter Se	tting Miscellaneous Setting Comm	nand display 3G Setting display	
	Aileron Cnotrol Rate			
			± 🗷 80	
		ana na sana na sana na mang		FL760
	Aileron Total Gain Compensate			(Language).
			<b>+ </b> 70	36 Link
	Roll Lock Gain Adjustment		+ 70	
		ana an ini <mark>s</mark> air ann an		Write Settings
	Roll Ston Gain Adjustment			Read Settings
			+ # 20	- /- /
				Open Setting File
	Roll EXP Level Setting			Save Setting File
		0 W	± × 1	Setting
Any changes mad utton before taki	de in the configuration GUI must be written ing effect.	to 3G using this		
				🛛 🔂 😽 Update

Vous pouvez cliquer sur le bouton "Open Setting File" pour ouvrir un fichier déjà enregistré sur votre PC ou sur le bouton "Save Setting File" pour sauvegarder les paramètres en cours sur votre PC.



Vous pouvez trouver les paramètres standard dans le menu déroulant. Il y déjà deux dossiers pré-établis avec des paramètres standards pour T-REX500 / T-REX700 et T-REX250 / T-REX450. Tous les dossiers sauvegardés apparaissent ainsi dans le menu déroulant.



Vous pouvez changer de langue à tout moment. Sélectionner simplement la langue désirée dans le menu déroulant.

