



## ***Accu tester (on board)***

### **HANDLEIDING**

Wij danken u voor de aankoop van dit Fusion product. Wij raden u aan deze handleiding grondig door te lezen alvorens dit product te gebruiken.

### **Gebruik**

Deze eenvoudige accutester is ontworpen om permanent in uw model te monteren en een visuele controle over uw accu te verschaffen.

Sluit de tester aan op de laadkabel van de accu of op een externe laadverbinding.

Sluit allereerst de tester aan op een vrij kanaal van uw ontvanger of gebruik eventueel een Y-kabel.

Indien u de schakelbare versie (4,8-6V) van de tester heeft aangeschaft, controleer dan of u de juiste spanning hebt ingesteld met de schakelaar.

Zet uw radiobesturing aan, de groene LEDs van de testmodule zullen oplichten als de accu volledig geladen is. Maak enkele draaibewegingen met de zenderknuppels zodat de servo's de accu belasten. Zolang enkel de groene LEDs op de tester oplicht bevat de accu voldoende lading om veilig uw model te bedienen. Als dit niet het geval is dient u de accu te herladen.

**EXCLUSIEVE VERDELING:**

**PRO**  
MODELS  
DISTRIBUTION

**Pro Models bvba**  
Geelseweg 80  
2250 Olen  
tel +32 (0)14 259283  
fax +32 (0)14 259289  
[info@promodels.be](mailto:info@promodels.be)

**#FS-BC02** v.290708FV

